


X-15 QUICKSTART



MICR



OCR-B, Swiss Post



OCR-B/Eurobanking

1. Installez votre logiciel.

Pour une installation complète, il vous suffit de déposer l'application X-15 dans votre dossier Applications.

2. Branchez votre X-15

Votre X-15 doit être branché directement sur l'ordinateur ou derrière votre écran mais pas sur le clavier où il ne reçoit pas assez de courant. Vous pouvez éventuellement le brancher sur un concentrateur USB alimenté.

3. Lancez l'application X-15

Lorsque l'application est lancée, le X-15 doit être allumé de manière continue. Au moment du lancement, votre Mac affiche une alerte «X-15 On» et un œil stylisé rouge dans votre barre de menus. Par défaut, les réglages vous permettent de scanner vos premiers paiements dans MacPay X.

4. Utiliser le menu

Le menu vous permet une utilisation rapide des fonctions de X-15 (allumage et extinction) et de changer le mode de scan entre MacPay X et code-barres si vous utilisez ces derniers. En mode normal, X-15 reconnaît les caractères et codes barres suivants:

5. Préférences.

Les préférences vous permettent de régler le sens de lecture, l'extinction automatique et d'activer le mode expert.

X-15 QUICKSTART



Code-barres 128, EAN 8/13



Code-barres 39, Interleaved 2/5

6. Le mode expert

Cette fonction active l'accès à tous les modes de lecture supportés par X-15 en plus de MacPay X et des codes-barres de base, soit les types suivants:

A noter que la lecture de codes barre se fait dans n'importe quelle application. MacPay n'utilise pas les codes-barres.

